

RHTEMP1000

Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici



ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

MadgeTech ürün serisinin tamamını görmek için **stacomm.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İÇERİK

2 Ürüne Genel Bakış

2 Kurulum Kılavuzu

2 Cihazın Çalıştırılması

3 Cihaz Bakımı

4 Destek



ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

Ürün Tanıtımı

RHTemp1000 nem ve sıcaklık veri kaydedici; nem ve sıcaklığı otomatik olarak kaydetmek için kullanılabilen dayanıklı, pil destekli ve bağımsız çalışan bir cihazdır. Hepsi bir arada sunulan bu kompakt, taşınabilir ve kullanımı kolay cihaz, 32.768 adede kadar nem ve sıcaklık ölçümüne ait veriyi ölçme ve kaydetme yeteneğine sahiptir.

RHTemp1000'in gerçek zamanlı saati, tüm verilerin tarih ve saat damgalı olmasını sağlar. Depolama ortamı uçucu olmayan katı hal hafıza olduğundan, pil boşalsa bile maksimum veri güvenliği sağlar. Cihaz doğrudan bilgisayarınızdan başlatılıp durdurulabilir ve küçük boyutu sayesinde neredeyse her yere sığabilir.

Kurulum

Yazılımın Kurulması

Yazılım, madgetech.com adresindeki MadgeTech web sitesinden indirilebilir. Kurulum Sihirbazı'nda sağlanan talimatları izleyin

USB Arayüz Sürücülerinin Kurulması

IFC400 or IFC406 — USB Arayüz Sürücülerini kurmak için Kurulum Sihirbazı'nda sağlanan talimatları izleyin. Sürücüler ayrıca madgetech.com adresindeki MadgeTech web sitesinden de indirilebilir.

Sipariş Bilgileri

- 901469-00 - RHTemp1000
- 901490-00 - RHTemp1000-KR (anahtarlık halkalı uç kapaklı)
- 900319-00 - IFC400
- 900325-00 - IFC406
- 901745-00 - Pil Tadiran TL-2150/S

Cihazın Çalıştırılması

Veri Kaydediciyi Bağlama ve Başlatma

- 1.Yazılım kurulum çalıştırıldıktan sonra, arayüz kablosunu yerleştirme istasyonuna (IFC400 veya IFC406) takın.
- 2.Arayüz kablosunun USB ucunu bilgisayardaki boş bir USB portuna bağlayın.
- 3.Verit kaydediciyi yerleştirme istasyonuna (IFC400 veya IFC406) yerleştirin.
- 4.Verit kaydedici, yazılım içinde Bağlı Cihazlar altında otomatik olarak görünecektir.
- 5.Çoğu uygulama için menü çubuğundan Özel Başlatma seçeneğini seçin; veri kaydetme uygulamanıza uygun başlangıç yöntemini, okuma hızını ve diğer parametreleri belirleyerek Başlat'a tıklayın. (Hızlı Başlatma, en son kullanılan özel başlatma seçeneklerini uygular; Toplu Başlatma, birden fazla kaydediciyi aynı anda yönetmek için kullanılır; Gerçek Zamanlı Başlatma, cihaz kaydediciye bağlıyken veri setini kaydedildiği anda depolar.)
- 6.Cihazın durumu, seçtiğiniz başlatma yöntemine bağlı olarak Çalışıyor veya Başlamak için Bekliyor olarak değişecektir.
- 7.Verit kaydediciyi arayüz kablosundan ayırın ve ölçüm yapılacak ortama yerleştirin.

Not: Kullanıcı tarafından seçilebilir hafıza başa dönme (wrap) özelliği etkinleştirilmediyse, hafıza sonuna ulaşıldığında veya cihaz durdurulduğunda cihaz veri kaydetmeyi durdurur. Bu noktada cihaz, bilgisayar tarafından yeniden kurulana kadar yeniden başlatılamaz.

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

Veri Kaydediciden Veri İndirme

1. Kaydediciyi yerleştirme istasyonuna (IFC400 veya IFC406) yerleştirin.
2. Bağlı Cihazlar listesinde veri kaydediciyi seçip vurgulayın. Menü çubuğundaki Durdur düğmesine tıklayın.
3. Veri kaydedici durdurulduğunda, kaydedici seçili haldeyken İndir seçeneğine tıklayın.
4. İndirme işlemi, kaydedilen tüm verileri bilgisayara aktaracak ve kaydedecektir.

Cihaz Bakımı

Battery Replacement

Malzemeler: Yedek Pil (Tadiran TL-2150/S)

1. Veri kaydedicinin alt kısmını vidalayarak sökün ve pili çıkarın.
2. Yeni pili kaydedicinin içine yerleştirin. Dikkat: Takarken doğru pil kutuplarına dikkat edin.
3. Kapağı veri kaydedicinin üzerine vidalayarak kapatın.

O-Ringler

O-ring bakımı, RHTemp1000 cihazına düzgün bir şekilde bakım yaparken temel bir faktördür. O-ringler sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve sıvıların cihazın iç kısmına girmesini önler. O-ring arızalarının nasıl önleneceğine dair bilgi için lütfen madgetech.com adresinde bulunan "O-Rings 101: Protecting Your Data" (O-Ringler 101: Verilerinizi Koruma) adlı uygulama notuna bakın.

Yeniden Kalibrasyon

Yıllık olarak yeniden kalibrasyon yapılması önerilir. Cihazları kalibrasyon için geri göndermek üzere staconn.com adresini ziyaret edin.

İletişim

RHTemp1000 cihazının istenen şekilde çalışmasını sağlamak için lütfen yüzeyi her türlü yabancı nesne veya maddeden temiz tutun. RHTemp1000'in verileri, IFC400 veya IFC406 yerleştirme istasyonu ile olan harici temas yoluyla indirilir. Yüzeyin yabancı nesnelerle (örneğin Kalibrasyon Etiketleri) kapatılması, iletişim ve/veya veri indirme sürecini engelleyebilir.

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU



Ürün Desteęi & Sorun Giderme

- Müşteri Destek Ekibimizle +90 216 684 0585 veya **destek@staconn.com** adresinden iletişime geçin.



MadgeTech 4 Yazılım Desteęi:

- MadgeTech 4 Yazılımının yerleşik yardım (Help) bölümüne bakın.
- MadgeTech 4 Yazılım Kılavuzunu **staconn.com** adresinden indirin.

STACONN
— TEKNOLOJİ —

Aydınlı Mah. Yanyol Cad., Melodi Sk.
No:2/58, 34956 Tuzla/İstanbul
+90 216 684 05 85
staconn.com
info@staconn.com.tr