

Интерфейс регистратора данных IFC КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для Windows XP SP3 или более поздняя версия

ВАЖНО: Не подключайте IFC к компьютеру до тех пор, пока не будет указано.

Комплекты интерфейсных кабелей IFC обеспечивают связь между автономными регистраторами данных и программным обеспечением MadgeTech 4. Подключите IFC непосредственно к ПК, чтобы запустить или остановить регистратор данных или загрузить показания.

Запустите программу установки MadgeTech 4.

Стандартное программное обеспечение MadgeTech 4 можно загрузить с веб-сайта www.laborin.kz.

Полные инструкции по установке см. в руководстве по программному обеспечению MadgeTech 4.




1. Откройте **папку MT4** в только что загруженном файле и дважды щелкните файл **MTInstaller.exe**, чтобы запустить мастер установки.
2. Выберите язык установки и нажмите **«ОК»**.
3. Примите условия лицензионного соглашения с конечным пользователем и нажмите **«Далее»**.
4. Выберите параметры установки и нажмите **«Далее»**.
5. MadgeTech 4 готов к установке. Нажмите **«Установить»**, чтобы начать установку.
6. По завершении установки нажмите **«Готово»**.

Для работы программного обеспечения MadgeTech 4 на компьютере должен быть установлен .NET Framework 4.0. Операционные системы Windows 8 и Windows 10 поставляются с более новой версией NET Framework уже установлен. Если NET Framework 4.0 не установлен на компьютере, загрузите его с веб-сайта Microsoft.com.

После подтверждения установки Установите программное обеспечение MadgeTech 4, следуя инструкциям выше.


Подключение IFC к программному обеспечению MadgeTech 4

1. Подключите USB-разъем IFC200/202 к USB-порту на ПК.
2. После подключения IFC200/202 на экране компьютера появится сообщение **«Обнаружено новое оборудование»**. Новые драйверы будут автоматически настроены для использования с интерфейсным кабелем. Затем появится сообщение о том, что новое оборудование установлено и готово к использованию.
3. Убедитесь, что IFC установлен правильно, запустив программное обеспечение MadgeTech 4 и перейдя в меню **«File» (Файл) > «(Настройки)» > «(Интерфейс)» «Communication» (Связь)**. На этом экране должен отобразиться установленный IFC.



Проверка регистратора данных и подключения интерфейса

1. Чтобы убедиться, что драйверы интерфейса установлены правильно, запустите программное обеспечение MadgeTech 4. (При необходимости обратитесь к руководству по программному обеспечению для получения дополнительных инструкций.)
2. При подключении IFC200/202 к ПК должен загореться синий светодиодный индикатор, если драйверы установлены правильно и интерфейс обнаружен Windows. Если индикатор не горит, отсоедините интерфейсный кабель и убедитесь, что драйверы USB установлены. Подождите 5 секунд и подключите его обратно к ПК.
3. Подключите кабель IFC200/202 к регистратору данных.
4. Ваше устройство появится на панели «Подключенные устройства».



Дополнительная информация

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону +7(705) 282-59-59 или по электронной почте info@laborin.kz